

71554 Chicco

**CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ  
OTTHONRA ÉS AUTÓBA**

Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a termék útmutatóját, és őrizze meg a későbbiekben.

**TARTALOM**

1. A TERMÉK BEMUTATÁSA
2. A CSOMAGOLÁS TARTALAMA
3. FIGYELMEZTETÉSEK, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
5. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
6. TECHNIKAI ADATOK

**1. A TERMÉK BEMUTATÁSA**

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

A Chicco cumisüveg melegítője mely otthoni és autós használatra egyaránt alkalmas, lehetővé teszi, hogy a cumisüvegeket, pépesített ételeket néhány perc alatt ideális hőmérsékletre melegítse (kb. 37°C), akár otthon, akár utazás közben. A termék praktikus, az autó szivargyújtójára csatlakoztatható áramkötője segítségével utazás közben az autóból is felmelegíthető a cumisüvegek tartalma.

**FIGYELEM:** A termék nem kompatibilis a Chicco 330 ml cumisüvegekkel, illetve más márkájú, 330 ml cumisüvegekkel!

**2. A CSOMAGOLÁS TARTALOMA**

- > Cumisüveg melegítő otthoni/autóba
- > Üvegfogó
- > Átalakító az autó szivargyújtójához
- > Használati útmutató

**3. FIGYELMEZTETÉSEK, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

- > Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg a későbbiekben.
- > Mindig ellenőrizze az üvegek méretét, mielőtt belerakná azokat a cumisüveg melegítőbe. Csak megfelelő méretű, üveg, vagy hőálló műanyag cumisüvegeket használjon.
- > Ne használjon egyszer használatos cumisüveget.
- > A termék és csomagolása nem jellemezhető a balesetvesztési elkerülése érdekében tartva távol a gyermekektől.
- > Mielőtt csatlakoztatja a terméket a hálózatra, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a terméknek.
- > Használat előtt ellenőrizze a termék épségét. Amennyiben bármely alkatrész sérült, ne használja.
- > A termék csak otthoni használatra javasolt. Csak az útmutatóban leírtak szerint használja a terméket, mert veszélyes és balesetvesztéses lehet. A termék áramtalanításához húzza az az a hálózati csatlakozóból.
- > Tisztítsa, törölje és szellőztesse előtől mindig áramtalanítva és hűlve le a készüléket.
- > Csak száraz, stabil felületre helyezze a készüléket és tartsa távol a gyermekektől. Használat közben soha ne tegye a készüléket forró vízbe vagy kávézó közelébe, a készülék melegítő, és a víz felforrósodik, ezért figyelmesen figyeljen a biztonságára!
- > Soha ne tegye a készüléket forró felületre, vagy forró felület közelébe, gázfőzőhelyre, kávéfőző helyre, hőforrásra vagy élelmiszer felületre.
- > Soha ne használja a készüléket víz nélkül.
- > Csak hőálló műanyag, vagy hőálló üveg cumisüvegeket használjon. Ne használjon egyszer használatos cumisüveget.
- > A készülék működése közben ne vegye ki belőle a cumisüveget.
- > Használat után hagyja teljesen lehűlni a cumisüveget.
- > Használaton kívül, tisztítsa, törölje előtől mindig áramtalanítva a készüléket, és hagyja teljesen lehűlni.
- > A baba etetése előtt mindig ellenőrizze a cumisüveg tartalmának hőmérsékletét (37°C) Csak egyszer melegítse fel az ételt, és ne melegítse egy óránál hosszabb ideig.
- > Higiéniás és egészségügyi okokból a cumisüveg melegítő csak főtt étel melegítésére alkalmas, főzésre nem.
- > Az étel végső hőmérséklete és a melegítési idő függ az étel minőségétől, eredeti hőmérsékletétől, sűrűségétől, a hőfokszabályzó gomb beállításától, a cumisüveg típusától és méretétől, valamint az otthoni/autós elektronikus csatlakozástól.
- > Az autó mozgás közben ne használja a terméket: a tartályban lévő víz igen forró, és ezáltal balesetvesztéses.

Az elektronos berendezésekre néhány alapvető szabály vonatkozik:

- > A helyiség elektronos rendszere feléjen meg az általános biztonsági előírásoknak.
- > Figyelem: Biztonsági okokból a készülék csak fűtési csatlakozóba, vagy az autó szivargyújtójába (a speciális adapterrel kiegészítve) csatlakoztatható.
- > Ellenőrizze, hogy a készülék feszültsége és frekvenciája megegyezik a csatlakozó feszültségével és frekvenciájával.
- > A legközelebbi csatlakozóba csatlakoztassa a készüléket.
- > A készülék csatlakozóját ne a kábelnél fogva próbálja meg kivenni a csatlakozóból.
- > A készüléket a gyártó által leírtak szerint kell használni.
- > Ne tegye ki esznek, napozásnak a készüléket.
- > Az áram alatt lévő cumisüveg melegítő ne merítse sem vízbe, sem egyéb más folyadékba.
- > Soha ne éjen a cumisüveg melegítőhöz nedves, vizes kézzel.
- > Ne fogja meg a terméket, amennyiben az véletlenül vízbe esik. Azonnal húzza ki a vezetékét a csatlakozóból, és ne használja tovább a terméket. Forduljon szakaszervizhez.
- > Amennyiben a termék bármely része sérült, vagy esetleg nem működik megfelelően, kapcsolja ki, húzza ki a vezetékét a csatlakozóból és forduljon szakaszervizhez.
- > Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- > 60 percnél tovább ne hagyja bekapcsolva a terméket.
- > 60 perc folyamatos működés után a készüléket ki kell kapcsolni, és hagyni kell lehűlni.
- > A készüléket csak speciális szerszámokkal lehet kinyitni. A kábel csak azonos kábelrel lehet helyettesíthető.
- > Ne próbálja meg kinyitni a készüléket, forduljon szakaszervizhez.
- > A nem szakaszerviz javítás, sérülést vagy balesetet okozhat a felhasználó számára.
- > A termék csomagolását, megbízásodott alkatrészeit az EU előírásainak megfelelően kezelje.

**IV. HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

A készülék előkészítése:

Áramszelvény a cumisüveg melegítő. Helyezze a tejet vagy más folyadékkal töltött cumisüveget a készülékbe. A cumisüveg és a készülék becső oldala közti rést zárja fel vízzel, úgy, hogy a vízszint a melegítő felőli pereme alatt kb. 1 cm-rel éri meg. Figyelem: Soha ne használja a készüléket víz nélkül, illetve ügyeljen arra, hogy a víz mennyisége ne legyen kevesebb 70 ml-nél.

**A CUMISÜVEGEK FELMELEGÍTÉSE**

- > Mielőtt a termék alagján előkészítette a cumisüveg melegítő, helyezze stabil, síma felületre, csatlakoztassa a hálózatra vagy az adapter segítségével a szivargyújtóhoz.
- > A gomb használatával válassza ki a kívánt melegítési módot. A gomb nyíla a cumisüveg ikon felé mutat. Amennyiben a készülék a hálózati áram működését, akkor a piros fény jelzi, hogy készülék melegíti a cumisüveget. Ha a készülék szivargyújtóval csatlakoztatva, akkor zöld fény jelzi a melegítést. (A melegítés ideje függ a cumisüveg méretétől, típusától, a tej vagy más folyadék eredeti hőmérsékletétől, és attól is, hogy hálózati áramforrástól vagy szivargyújtótól működik a készülék.)
- > A készüléket a gomb elforgatásával (0 ikon felé) és a kábel csatlakozóból történő kinyúlásával kapcsolhatja ki.
- > Figyelem: A baba etetése előtt ajánlott a következőket elvégezni: Szűrje meg a cumisüveget.
- > Néhány másodpercig várjon fel a cumisüveg tartalmát, hogy a benne lévő folyadék összekeveredjen. Így biztosítja az egyenlő hőfokot.
- > Mielőtt a megestetné a babát, mindig ellenőrizze a tej (vagy más folyadék) hőfokát. Cseppentésen a csuklójára néhány cseppet.
- > Figyelem: Amennyiben a cumisüveg 15 percnél tovább van a készülékben, a tej hőfoka 50°C fölé emelkedhet. Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőfokát.

**BÉBIÉTELEK MELEGÍTÉSE**

- > Ismételje meg a IV. pontban „A készülék előkészítése” című alatti fejezetet.
- > Vegye le a bébiételes üveg tetejét, valamint a címkéket is. Helyezze az üvegfogót az üveg nyakára, a csavaros rész alá. Helyezze a bébiételes üveget a készülékbe.
- > Az üveg és a cumisüveg melegítő közti rést zárja fel vízzel, úgy, hogy a vízszint a melegítő felőli pereme alatt kb. 1 cm-rel éri meg.
- > Helyezze stabil, síma felületre a cumisüveg melegítő, csatlakoztassa a hálózatra vagy az adapter segítségével a szivargyújtóhoz.
- > A gomb használatával válassza ki a kívánt melegítési módot. A gomb nyíla a bébiételes ikon felé mutat. Piros fény jelzi, ha a készülék melegíti a bébiételes üveget és zöld, ha a szivargyújtó.
- > Kb. 5 perc elteltével ellenőrizze a bébiételes hőfokát. Amennyiben megfelelő a hőmérséklet, kapcsolja ki a készüléket a gomb 0 ikon irányába történő elforgatásával. Majd húzza ki a kábelt a csatlakozóból. Amennyiben a bébiételes hőmérséklete még nem megfelelő, folytassa a melegítést, de közben ellenőrizze a hőfokot. A piros vagy a zöld fény kikapcsol, ha a tartályban lévő víz hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet.
- > Figyelem: A készüléket egy óra folyamatos működés után mindig ki kell kapcsolni, áramtalanítani kell, és hagyni kell teljesen lehűlni.
- > Figyelem: Mielőtt a bébiételes melegítő funkciót válassza az étel hőfoka meghaladhatja a 70°C-t. Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőfokát.
- > A készüléket a gomb elforgatásával (0 ikon felé) és a kábel csatlakozóból történő kinyúlásával kapcsolhatja ki.
- > Figyelem: A melegítés ideje alatt először kavargassa meg az üveg tartalmát, ezzel is biztosítva az egyenlő hőfokot.
- > Figyelem: Mielőtt megestetné a babát:
- > Szűrje meg a bébiételes üveget.
- > Keverje össze az üvegben lévő ételt, az egyenlő hőfok érdekében.
- > Mielőtt a megestetné a babát, mindig ellenőrizze az étel hőfokát.
- > A bébiételes üveg tartályból kivételével: használja az üvegfogót.

Figyelem:

Tartsa távol a készüléket, mielőtt újrahasználna

**MIELŐTT MEGESTETNÉ A BABÁT, MINDIG ELLENŐRIZZE AZ ÉTEL HŐFOKÁT!****V. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS**

Használat után:

Áramtalanítsa a készüléket. Hagyja teljesen lehűlni. Öntse ki a maradék vizet a tartályból, majd szereltesse meg a cumisüveg melegítő és tartó szűrőt, jól szellőző helyen.

Figyelem:

- > Soha ne tegye a készüléket folyóvíz alá, és ne merítse víz vagy más folyadék alá sem.
- > A készülék mosogatógépekben nem tisztítható.
- > A készülék külső részei nedves ruhával tisztíthatók.
- > A készülék működéséhez folyamatosan vízrel rakódhat le a tartály becső oldalára, amely csatlakozási a teljesítményét, illetve megbízhatóságát is veszti. A víz az elhúzóoldáshoz először húzza le a készüléket, majd óvatosan víz-ecet keveréket a tartályba és hagyja benne éjszakára. Utána öntse ki ezt a keveréket, és alaposan öblítse el a tartályt, majd öntsön 140 ml tiszta vizet a tartályba és cumisüvegek, bébiételes üvegek nélkül kapcsolja be cumisüveg melegítő. Mielőtt felvillan a zöld fény, kapcsolja ki és hagyja lehűlni a készüléket. A folyamatot ajánlott hetente megismételni.
- > A vízről elhúzóoldásra ne használjon szerszámokat, dörzsölő hatású szivacsokat vagy súrolószerkeket, mert megsérülhet a tartály.

Gyártó: Artisan SpA. Olaszország Szakmunkálat ország: Kína

Kereskedő: Babycare International Kft. 1113 Budapest, Daróci út 1-3.

Tel: 1/209-2632, Fax: 1/209-2634, babycare@babycare.hu

Szervíz: Hétfőtől és szerda 8-17 óra, 1113 Budapest, Daróci út 1-3., tel: 06-1/272-5200/113.m.

www.chicco.com